



INSTRUCTION


LINEDO 50
95030S2002.700.000



~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 40 IK03




 5 x 2,5 mm ² 2,50 mm ²		 Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -20 °C ... + 50 °C	
--	---	--	--



 [mm]			
--	---	--	--

L 316, B 122, H 250

1,05 kg





Installation erfordert
Elektro-Fachkraft!

Symbole nach ISO 7010



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



Installation requires
a qualified electrician!

Symbols according
to ISO 7010



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire


- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



DIN EN IEC 61340-5-1





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:



https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Stecker / Plug

Buchse / Socket

Pendelmontage /
Pendant mounting

Deckenmontage /
Ceiling mounting

Verdrahtung anpassen /
Adapt wiring

Werkseinstellungen /
Factory setting

Pendelmontage / Pendant mounting
Einspeisung Anfang seitlich / Feed beginning from the side



Pendelmontage / Pendant mounting
Einspeisung Anfang von oben / Feed beginning from above

Pendelmontage / Pendant mounting
Einspeisung Mitte / Feed in the middle

Deckenmontage / Ceiling mounting
Einspeisung Anfang seitlich / Feed beginning from the side

Deckenmontage / Ceiling mounting
Einspeisung Anfang von oben / Feed beginning from above

Deckenmontage / Ceiling mounting
Einspeisung Mitte / Feed in the middle



$A \leq 500 \text{ mm}$

	L	X*
4500 mm	$\leq 4500 \text{ mm}$	$\leq 60000 \text{ mm}$
3000 mm	$\leq 3000 \text{ mm}$	$\leq 50000 \text{ mm}$

$A \leq 500 \text{ mm}$

* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598

50 mm

$A \leq 500 \text{ mm}$

	L	X*
4500 mm	$\leq 4300 \text{ mm}$	$\leq 60000 \text{ mm}$
3000 mm	$\leq 2800 \text{ mm}$	$\leq 50000 \text{ mm}$
1500 mm	$\leq 1300 \text{ mm}$	

$A \leq 500 \text{ mm}$

* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598

$A \leq 500 \text{ mm}$

	L	X*
4500 mm	$\leq 4500 \text{ mm}$	$\leq 60000 \text{ mm}$
3000 mm	$\leq 3000 \text{ mm}$	$\leq 50000 \text{ mm}$


$A \leq 500 \text{ mm}$

* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598



$\geq 1500 \text{ mm} \geq 2x$

$< 1500 \text{ mm} \geq 1x$

$\geq 1x$




	① L	② B
5.0 m	26.0 m	18.0 m
6.0 m	26.0 m	18.0 m
7.0 m	28.0 m	19.0 m
8.0 m	28.0 m	19.0 m
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m




www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/BEG-Luxomat_PD4-BMS-GH_DE_EN_20200717.pdf



1






2







Spannungsversorgung über
DALI-Anschluss /
Power supply via DALI connection





3




4







5












6





7





8



9





10









Ø9,5 mm

19 mm





L









14




15a




15b




16a







16b





















17



18













RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 info@rzb-leuchten.de